



CASTI HG8946	
Caracteristici	Specificatii tehnice
<ul style="list-style-type: none"> - casti stereo cu microfon pentru gaming - difuzoare de 50 mm, ofera un bas puternic si inalte clare - microfon omnidirectional flexibil - control pentru volum integrat pe casca - iluminare cu LED verde - cupe prevazute cu pernite moi invelite in piele sintetica - design circumaural, banda pentru cap auto-reglabila 	<p>Sunet: stereo</p> <p>Raspuns in frecventa: 20 Hz - 20 KHz</p> <p>Difuzor: 50 mm</p> <p>Sensibilitate casti: 95 dB \pm 3 dB</p> <p>Impedanta: 32 Ω</p> <p>Microfon: omnidirectional</p> <p>Dimensiune microfon: 6x5 mm</p> <p>Sensibilitate microfon: -54 dB \pm 3 dB</p> <p>Iluminare: LED verde</p> <p>Conectare: 2x jack audio 3.5 mm, USB (pentru iluminare)</p> <p>Lungime cablu: 2.2 m</p>

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pentru a preveni posibile probleme cu auzul, nu utilizati castile la volum ridicat pentru perioade lungi de timp.
- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu utilizati niciodata produsul cu mainile ude.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamentul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

INSTALAREA

1. Fiecare jack al castilor este colorat specific (ex. verde pentru casti, roz pentru microfon). Conectati fiecare jack la mufa colorata similar pe placa de sunet.
2. Introduceti conectorul USB intr-un port USB disponibil la computerul dumneavoastra.
3. Sistemul va instala automat driverul necesar.



Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro



UTILIZARE

Folosiți potentiometrul amplasat pe casca pentru reglarea volumului.

DEPANARE

În caz de funcționare incorectă urmați pașii de mai jos:

- ✓ Verificați integritatea conectorilor;
- ✓ Verificați corectitudinea conexiunii la computer;
- ✓ Verificați corectitudinea setărilor computerului;
- ✓ Deconectați și reconectați echipamentul; reporniți computerul.

Dacă problema persista vă rugăm să contactați vanzatorul local.

INFORMATII GENERALE

- Reparațiile neautorizate sau dezasamblarea produsului duc la anularea garanției și pot cauza deteriorarea lui.
- Produsul este unul sigur, conform cu cerințele UE.
- Acest produs este fabricat în concordanță cu standardul european RoHS. Acest standard a fost introdus pentru a diminua cantitatea de deșeuri electrice și electronice emise în atmosferă.
- Utilizarea simbolului WEEE (peștera tăiată cu un X) indică faptul că acest produs nu este deșeu menajer. Când reciclați deșeurile în mod corespunzător protejați mediul înconjurător.



Importator și Distribuitor în România: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, București

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro

