


CASTI HG9035	
Caracteristici	Specificatii tehnice
<ul style="list-style-type: none"> - sunet virtual 7.1 canale - difuzoare de 50 mm pentru un bas puternic - microfon omnidirectional montat pe brat flexibil - iluminare cu LED verde sau albastru in functie de versiune - design circumaural, pernute moi invelite in piele sintetica - control pentru volum integrat pe casca - banda auto-reglabila pentru cap - design deosebit - constructie solida cu elemente metalice 	<p>Sunet: 7.1 surround (virtual) Raspuns in frecventa: 20 Hz - 20 KHz Dimensiuni difuzor: 50 mm Sensibilitate casti: 105 dB \pm 3 dB Impedanta casti: 32 Ω Tip microfon: omnidirectional Dimensiuni microfon: 6 x 2.7 mm Sensibilitate microfon: -42 dB \pm 3 dB Iluminare: LED verde/albastru in functie de versiune Conectare: USB Lungime cablu: 2.2 m Compatibilitate: Windows (7 sau mai nou)</p>

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pentru a preveni posibile probleme cu auzul, nu utilizati castile la volum ridicat pentru perioade lungi de timp.
- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu utilizati niciodata produsul cu mainile ude.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamentul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

INSTALAREA

1. Introduceti conectorul USB intr-un port USB disponibil la computerul dumneavoastra.
2. Sistemul va instala automat driverul necesar.
3. Pentru activarea sunetului surround accesati *Control Panel > Sound > Playback*, selectati din lista castile si faceti clic dreapta, selectati *Properties > Enhancements*, bifati *Virtual Surround* si apasati *Apply*. Reporniti sistemul pentru activarea setarilor.



UTILIZAREA

Folositi potentiometrul plasat pe casca pentru ajustarea volumului. Pentru activarea-dezactivarea microfonului folositi comutatorul plasat direct pe microfon (trebuie indepartat buretele microfonului).

Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro



DEPANARE

In caz de functionare incorecta urmati pasii de mai jos:

- ✓ Verificati integritatea conectorilor;
- ✓ Verificati corectitudinea conexiunii la computer;
- ✓ Verificati corectitudinea setarilor computerului;
- ✓ Deconectati si reconectati echipamentul; reporniti computerul.

Daca problema persista va rugam sa contactati vanzatorul local.

INFORMATII GENERALE

- Reparatiile neautorizate sau dezasamblarea produsului duc la anularea garantiei si pot cauza deteriorarea lui.
- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS. Acest standard a fost introdus pentru a diminua cantitatea de deseuri electrice si electronice emisa in atmosfera.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deșeu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator.



Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro

